

**CHINT** 正泰

# NB3LE-63M 剩余电流动作断路器 使用说明书

---

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。

---

产品制造商已通过以下管理体系认证：  
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：  
GB/T 16917.1

## 安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 严禁利用火线直接接触接地装置或火线、零线直接短路的方法来试验产品性能。
- ④ 安装、维修与保养产品时，必须确保线路断电。
- ⑤ 产品的保护特性由制造商整定，不允许随意拆开或调节断路器。
- ⑥ 产品必须由有专业资格的人员进行配线安装，并定期检查。
- ⑦ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑧ 应防止异物落入产品内。
- ⑨ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑩ 产品在安装使用时，接线螺钉应拧紧，导线不易松动和拔出，严格按照要求选取导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑪ 本产品不能对同时接触被保护电路两线引起的触电危险进行保护。
- ⑫ **本产品请严格按照接线示意图进行正确接线。**
- ⑬ **本产品不适用于直接起动风机、电动机、电热设备、电容柜等高感性和高容性负载。**

## **1 主要用途与适用范围**

本产品适用于交流50Hz，额定电压230V，额定电流至63A的线路中，起过载、短路和漏电保护作用，亦可在正常情况下作为线路的不频繁通断之用。

## **2 正常使用、安装与运输、贮存条件**

### **2.1 使用条件：**

- 工作环境温度：-5℃ ~ +40℃，24小时平均工作温度不超过+35℃；
- 海拔高度：安装地点海拔高度不超过2000m；
- 污染等级：2级；
- 防护等级：IP20；
- 安装类别：Ⅱ、Ⅲ级。

**2.2 安装条件：**在符合安全注意事项条件下，安装场所的外磁场不应超过地磁场的5倍；剩余电流动作断路器一般应垂直安装,安装处无摇动、冲击和振动。

**2.3 运输和贮存条件：**剩余电流动作断路器在贮存、运输过程中，均不得跌落或受雨水、腐蚀性气体侵袭。

### 3 主要技术参数与性能

序号	参数或性能	参数值或性能值
1	额定电压(Un)	2P:AC230V
2	瞬时脱扣类型	C、D
3	额定剩余动作电流 $I_{\Delta n}$	AC型:0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A S型(AC型):0.05A、0.075A、0.1A、0.3A
4	额定短路能力 $I_{cn}$	10000A

注：S型 $I_{\Delta n}$ 脱扣时间为(0.13~0.2)s

### 4 外形与安装尺寸(如图1)




图1 外形及安装尺寸

## 5 安装调试与操作使用

5.1 安装前先检查断路器标志与所使用的工作条件是否相符，闭合、断开状态指示如图2




图2 产品闭合、断开状态指示

### 5.2 安装方式

采用TH35-7.5型安装轨安装，如图3




图3 安装示意图

### 5.3 拆卸如图4




图4 拆卸示意图

### 5.4 适用于铜导线连接，导线选择见表1，接线方式及剥线长度如图5

表1 铜导线截面积要求

额定电流 $I_n$ (A)	铜导线截面积 $\text{mm}^2$
6	1
10	1.5
16、20	2.5
25	4
32	6
40、50	10
63	16




图5 接线示意图

注意：通电前需检查接线方式是否正确，特别是进线端应接电源，出线端应接负载；并验证手柄动作的灵活性。

## 6 维护

- 断路器在运行时，应定期检查；
- 断路器在分断过载或短路电流后，应先排除故障，再恢复合闸。

## 7 故障分析与排除

表2 故障分析与排除示例

故障现象	原因分析	排除方法与预防措施
手柄合不上	①电路中存在短路现象; ②电路中存在较大的剩余电流。	检查电路,排除故障后再运行
开关频繁动作	电路中存在的剩余电流处于 断路器动作范围之间	①检查电路,排除故障后再运行; ②选用较大额定剩余动作电流 的断路器。
按下试验按钮 产品不动作	①接线端子接触不良; ②按钮失效。	①拧紧接线螺钉; ②更换产品。
接线端子 温度过高	①接线端子未拧紧 ②选用的导线截面积过小。	①拧紧接线螺钉; ②选用合适截面积的导线。

## 8 质保期与环境保护及其它法律规定

### 8.1 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好,产品自生产之日起,质保期为36个月。

下列情况,均不属保修范围:

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员,或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

### 8.2 环境保护

为了保护环境,本产品或其中的部件报废时,请按工业废弃物妥善处理;或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。



**CHINT 正泰**

# 合格证

**型号：NB3LE-63M**

**名称：剩余电流动作断路器**

产品经检验合格，符合标准  
GB/T 16917.1，准予出厂。

检验员：                    

检15

检验日期：          见产品或包装          

**浙江正泰电器股份有限公司**  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

CHNT

正泰电器

## 浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

**400-817-7777**

欢迎访问：Http://www.chint.net

欢迎咨询：E-mail:chint@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。

