CHNT正泰

CJX2e-09~95 交流接触器

使用说明书

感谢您选购本产品,在安装、使用或维护产品前, 请仔细阅读使用说明书。



- 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中, 严禁用湿手操作产品。
- ②产品工作中,严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维护与保养产品时,必须确保线路断电。
- ④ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑤ 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
- 6 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- 的电源与负载。 ⑧ 为避免危险事故,产品的安装固定必须严格按照说明书
- 的要求进行。 ⑨ 在拆除包装后,应检查产品有无损坏,并清点物品的完
- 10)安装、维护与保养时,应田具有专业资质的人员操作。
- 1 注意定期紧固接线端子螺钉或螺栓,并清除产品上沉积的灰尘。
- 12 应防止异物落入产品内。

1 主要技术参数与性能

		CIV20-00	CIV26-12 CIV26-18 CIV26-25 CIV26-32 CIV	CIV 20.18	C1V2n.35	CIV20.32	CIV2n.An	CIV2A.GO	CIVIAGE	C N22.00 C N22.12 C N22.13 C N22.35 C N22.35 C N22.40 C N22.50 C N22.65 C N22.80 C N22.05	CIV20.05
lk		200	The same	OL STATE	CO DESCRIPTION	TO DATE OF	OL STATE	OC-DANCE.	COLUMN	OO STORY	COLUMN TO
元架等級。		-60	09~12	18	52	32		40~65		80-	80-95
릹	预定冲击耐受电压Uimp (kV)						9				
锁定工作制				ノいむ江作制.	3. 不间断工作制		際线工作制、短	短时工作制(负载因数40%)	(長民数40%)		
蓋	额定限制短路电流Iq(kA)					50/4	50(4004)				
SAUSER (mm)	2				-	10			12		
松間抗(Ω)						v	< 0.05				
配用熔断器型号	nin	96	9620	9632	gG40	9650	9663	96	9580	196	gG125
200	配套给断器都给电流(A)	9	90	32	40	8	63	8	90	12	125
协调配合类型							型协调配合				
继电	自四配的抗过载继电器型号			NR2-25		NR2-25, 36			NR2-93		
-	Ith(A)					-	01				
٩	AC-15				:e/le:		AC380V/400V/0.95A	.95A			
_	DC-13				Ue/Ie	e: DC220	Ue/le: DC220V/250V/0.15A	(15A			
ă	Uimp(kV)					ľ					
9	非助回路配用的始略所器型号					96	9510				
92	吸合(VA)	≥70	<70	> 70	<110	>110	<300	≥300	<300	≥300	<300
100	吸持(VA)	65	65	< 9.5	514	5 14	195	195	195	195	195
R	(M)幸位	1.8~2.7	1.8~2.7	3~4	3~4	3~4	6~10	6~10	01~9	6~10	01~9
控制回路Uimp(kV)	8						٥				
动作范围				吸合电压:	Ι"	110%) U	.85%~110%) Us,解放电压:	(20%~75%)	75%) Us		Γ
阳围空气温度				-5%	~+40°C,	且24h内的	-5°C~+40°C, 且24h内的平均温度值不超过+35°C,	不超过+35	ڻ		
温度		最高温度 +20°G的	聽馬温度为+40°C时,空气的相对湿度不超过50%,在校伍的温度下7+20°C时达90%。对由于温度变化调尔产生的缓骤应采取物殊的措施。	· 空气的相由于温度设	对组度不建 化偶尔产生	到过50%, : 生的缓露应	生校低的温 采取特殊的	度下可以分 措施。	许有较高的	高高温度为+40°CB/,空气的相对温度不超过50%,在较低的温度下可以分许有较高的相对温度、 +20°CB/达90%,对由于温度变化调巧产生的缓霧应采取特殊的措施。	99(\$t)
海拔					安徽	選品の記録	安装地点的海拔不超过2000m	m00			
亏染等级		L				8	34%				Г
安装条件		在符合安日年出版	在符合安全警示条件下,安装处应有防雨雪和蒸? 导电尘埃的地方。安装类别(过电压类别): 皿类。	下,安装如 装类别(近	应有的用? 3压类别):	雪和蒸汽的 回类。安装	安装处放有防雨雪和蒸汽的设施,接触器应安装在无圆著细动、 码(过电压线码): 皿线。安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°	開放安装在 II的概約度	天显著描5 不大于±5°	5. 冲击和	冲击和振动且无
贮存条件		近輪与門不得受罪	运输与贮存适用温度范围为-25°C至+55°C之间,不得受销雪是袭和阳光直射	范围为-25 光直射	C歪+55°C		短时间内(24h)内可达+70°C。贮存处应通风。	内可达+70	rc, 贮御		土燥 目
65)	3—元异等级的过差体器指数外形5万元异等。 元异等等级(40~65)的独数性器。		(古代)(日間)	汉部分尺寸	有整理.	但你定工作	电流不同的	SPECIAL SPECIA	Bilian x2e	10FII CJX2e-	65为国
1					I			I			1

2 外形与安装尺寸及重量

2.1 CJX2e-09~32 系列交流接触器安装尺寸与外形尺寸,见图1及表2。接线能力见表3。型号规格重量见箱贴。




图1 CJX2e-09~32交流接触器外形与安装示意

表2 外形尺寸与安装尺寸

里1	⊽:	mm	١

型号		:	安装尺寸						
至亏	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	Fmax	а	b	Φ
CJX2e-09 ~ 12	47	76	82	120.5	140.5	59.5	34/35	48/50/60	4.5
CJX2e-18	47	76	87	125.5	145.5	59.5	34/35	48/50/60	4.5
CJX2e-25	57	86	95	133.5	153.5	69.5	40	48	4.5
CJX2e-32	57	86	100	138.5	158.5	69.5	40	48	4.5

表3 接线能力



2.2 CJX2e-40~95系列交流接触器安装尺寸与外形尺寸,见图2与表4。接线能力见表5。型号规格重量见箱贴。





图2 CJX2e-40~95交流接触器外形与安装示意

表4 外形尺寸与安装尺寸 单位: mm

퓞믄			:	外形尺	ব			安装尺寸		
		Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	Fmax	а	b	Φ
	CJX2e-4011 ~ 6511	77	129	116	154.5	174.5	89.5	40	105	6.5
	CJX2e-8011 ~ 9511	87	129	127	165.5	185.5	99.5	40	105	6.5

表5 接线能力



3 安装调试与操作使用

- 3.1 安装基础准备和检查
- 3.1.1安装前请认准本公司注册商标: CHNT。
- 3.1.2检查接触器线圈控制电源电压Us是否与电源实际控制电压相符。
- 3.1.3请在规定的安装条件下进行安装。
- 3.1.4产品接线端子1/L1、3/L2、5/L3为主回路进线端, 2/T1、4/T2、6/T2为主回路出线端, 2/ 12 14为常
- 6/T3为主回路出线端; 21、22为常闭辅助触头接线端, 13、14为常开辅助触头接线端。
- 3.1.5接线螺钉拧紧,检查接线正确无误后,应在主回路不带电的情况下,先给线圈通以额定控制电源电压,待试验动作可靠后才能投入使用。
- 3.2 产品配件组装示意见图3。




图3 产品配件组装示意图

4 维护、保养与贮存期注意事项

4.1日常维护

采取适当的方式去除粉尘、水汽、导电尘埃等,额定电流与电动机额定工作电流是否匹配、拧紧接线螺钉。

4.2 运行时的维护、保养

如发现有不正常噪音,可能是接触器的铁心极面上有污物,请擦净极面。

触头因电弧引起的烧黑等现象并不影响其性能。

必须定期(如每月一次)检查接触器动作是否可靠,其方法为: 吸合时接触器前倾5°、释放时接触器后仰5°,查看是否异常。

4.3 检修周期

建议每月检查维护一次。

注意: 该产品不可随意拆装、维修, 产品确认损坏后应及时更换。

4.4 长期停用、贮存期限

长期停用及贮存期超过一个月,安装使用前请按3.1条款要求检查。

5 质保期与环境保护及其他法律规定

5.1 质保期

在遵守正常贮运条件下产品包装或产品本身完好,产品自生产 之日起,质保期为24个月。下列情况,均不属保修范围:

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员,或用户自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

5.2 环境保护

为了保护环境,本产品或其中的部件报废时,请按工业废弃物 妥善处理;或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回 收再利用等。

6 产品选型与订货须知

- 1) 须注明接触器完整的名称、型号;线圈的额定工作电压和频率;订货台数。
 - 2) 如需订购辅助触头组,请另外注明。

订货示例: CJX2e-0910 线圈电压220V 50Hz 10台; F4-22 5只。

CHNT正泰

合格证

型号: CJX2e-09~95

名称:交流接触器

产品经检验合格,符合标准 GB/T 14048.4,准予出厂。

检验员:

KZ检42

检验日期:

见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.



正泰网络科技有限公司

制造商地址: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室邮编: 310053

电话 0571-56058222 传真: 0571-56758737

浙江正泰电器股份有限公司

生产企业地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号邮编: 325603

电话: 0577-62877777 传真: 0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777



欢迎访问: Http://www.chint.net 欢迎咨询: E-mail:services@chint.com

"CHNT", "正表"系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷

产品若有技术改进,会编进新版说明书中,不再另行通知。



