

**CHINT** 正泰

AX、AL、XL  
辅助触头、报警触头、  
辅助报警触头

# 使用说明书

---

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。

---

产品制造商已通过以下管理体系认证：  
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001

符合标准：IEC/EN 60947-5  
GB/T 14048.5

## 安全警示

---

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 安装、维护与保养产品时，必须确保线路断电。
- ③ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。




## 1 使用信息


适用于NXMP、NXMPLE、NXMSP系列产品型号。

## 2 检查

### 检查



装配所需工具



十字螺丝刀



尖嘴钳



1、确定型号规格；  
2、触头的安装、  
操作和维护工作  
仅限于专业资质  
人员执行。

### 型号说明

2 AX-M1 L

安装位置代号：左边安装(L),右边安装(R)

适用产品代号：见表1

名称代号：辅助触头(AX),报警触头(AL),辅助报警触头(XL)

触头数量：一个(省略),两个(2)

安装位置示意图:





表1 适用产品型号


代号	M1	M2	M3	M4	M5	M6	8/M8
适用产品型号	NXMP-63 NXMP-125 NXMPLE-125	NXMP-160 NXMPLE-160 NXMSP-160	NXMP-250 NXMPLE-250 NXMSP-250	NXMP-400 NXMPLE-400 NXMSP-400 NXMP-630 NXMPLE-630 NXMSP-630	NXMP-800 NXMPLE-800	NXMP-1000 NXMSP-1000	NXMP-1250 NXMSP-1250 NXMP-1600 NXMSP-1600

## 装配触头前应进行产品操作测试




## 3 安装

## 3.1 拧出面盖螺钉并取下面盖



## 3.2 取下罩壳(安装AX-8/M8、AL-8/M8时无此步骤)



## 3.3 安装触头

### 3.3.1 适用表2所示触头






表2 适用触头



AX-M1L	AX-M2L	AX-M3L	XL-M5L	XL-M6L
AX-M1R	AX-M2R	AX-M3R	XL-M5R	XL-M6R
AL-M1L	AL-M2L	AL-M3L	2AX-M5L	2AX-M6L
AL-M1R	AL-M2R	AL-M3R	2AX-M5R	2AX-M6R
XL-M1L	XL-M2L	XL-M3L		
XL-M1R	XL-M2R	XL-M3R		
2AX-M1L	2AX-M2L	2AX-M3L		
2AX-M1R	2AX-M2R	2AX-M3R		

## 3.3.2 适用XL-M4L、2AX-M4L触头




垂直装入


## 3.3.3 适用AX-8/M8、AL-8/M8触头




垂直装入



## 3.4 安装面盖



引线从中盖预留线口引出




适用AX-8/M8、AL-8/M8的产品的接线口需沿图示缺口掰开(仅掰开安装侧)

型号	螺钉规格	安装螺钉拧紧力矩(N·m)
AX-M1;AL-M1;XL-M1;2AX-M1 AX-M2;AL-M2;XL-M2;2AX-M3 AX-M3;AL-M3;XL-M2;2AX-M3	M3	1~1.1
AX-8/M8;AL-8/M8 AL-M4;XL-M4;2AX-M4 AL-M5;XL-M5;2AX-M5	M4	2.2~2.4
AL-M6;XL-M6;2AX-M6	M5	5~5.5


## 4 接线原理图

触头状态	辅助触头(F)	双辅助触头(F)	报警触头(B)	辅助报警触头(F、B)
常闭	F11、F12	F11、F12; F21、F22	B11、B12	F11、F12; B11、B12
常开	F11、F14	F11、F14; F21、F24	B11、B14	F11、F14; B11、B14

辅助触头接线图




报警触头接线图



## 5 测试

产品处于合闸、分闸、自由脱扣状态时，分别使用蜂鸣器(或万用表)连接辅助触头、报警触头(同分励)的常闭和常开触头，至少操作5次。



产品 状态	辅助触头		双辅助触头				报警触头		辅助报警触头			
	F11、 F12	F11、 F14	F11、 F12	F11、 F14	F21、 F22	F21、 F24	B11、 B12	B11、 B14	F11、 F12	F11、 F14	B11、 B12	B11、 B14
合闸	不通电	通电	不通电	通电	不通电	通电	通电	不通电	不通电	通电	通电	不通电
分闸	通电	不通电	通电	不通电	通电	不通电	通电	不通电	通电	不通电	通电	不通电
脱扣	通电	不通电	通电	不通电	通电	不通电	不通电	通电	通电	不通电	不通电	通电

如测试结果与上述不符，请先检查安装是否正确，确定安装无误或重新安装后仍然不符，请联系厂家进行处理。

## 6 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

## 7 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。



CHNT 正泰

# 合格证

型号：AX、AL、XL

名称：辅助触头、报警触头、  
辅助报警触头

产品经检验合格，符合标准  
GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5，  
准予出厂。

检验员： PD1检17

检验日期： 见产品或包装

**浙江正泰电器股份有限公司**  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

# CHNT

正泰电器

## 浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编：325603

电话：0577-62877777

传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

# 400-817-7777

欢迎访问：Http://www.chint.net

欢迎咨询：E-mail:chint@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。

