

安全警示

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ④ 安装、维护与保养时，必须确保线路断电。产品在安装、负载侧线路检修以及执行消防双分后必须将控制器设置在“手动”档,且将产品处于双分位置,在处理好线路故障后，再将产品控制器设置在“自动”档。
- ⑤ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。
- ⑥ 本产品适用于环境A。在环境静B中使用本产品会产生有害电磁干扰，在此情况下用户需采取适当防护措施。



显示和操作界面

① ② ③ ④ ⑤

自动/手动转换档

指示灯信息	①常用电源（红）	②常用合闸（绿）	③备用电源（红）	④备用合闸（绿）	⑤双分状态（红）
常用电源正常	亮	-	-	-	-
常用断路合闸	-	亮	-	不亮	不亮
备用电源正常	-	-	亮	-	-
备用断路合闸	-	不亮	-	亮	不亮
消防双分	-	不亮	-	不亮	亮

故障分析与排除

常见故障及排除方法		
故障现象	故障原因	故障排除
通电后控制器指示灯不亮	产品熔断器熔断 电源缺相或断相	更换熔断器 检测主电路相电压是否正常
通电手柄处于双分位置抖动	产品双分位置止动器未回位	切换手动状态后将止动器回位

使用信息

- a) 产品正常使用环境温度-5℃ ~ +40℃；
- b) 海拔超过2000m时，请与制造厂协商使用；
- c) 污染等级：3级；
- d) 主电路安装类别：Ⅲ；
- e) 外壳防护等级：IP20。

检查、测试

检 查

必备工具

十字螺丝刀  
一字螺丝刀

附件 ×4

1、确定产品技术参数。  
2、产品的安装、操作和维护工作仅限于专业资质人员执行。  
3、请将产品进线端的控制器控制回路信号采样线拆除，再进行绝缘测试。

手动测试

将按钮拨至手动位置

将按钮拨至手动位置

顺时针转动摇臂至常用合闸位置

逆时针转动摇臂至备用合闸位置

01

检修时挂锁

① 将按钮拨至手动位置  
将手柄转到双分位置

② 将一字螺丝刀插入止动器锁孔中。

③ 向外顶出止动器

④ 挂上锁孔径为φ3-5的锁具

外形、安装尺寸

230max  
210  
131max  
122.5  
107.5  
60  
112.5  
94.5  
121max

安装开孔φ5

安装螺钉规格：M5 扭矩：4N.m

02

安装、接线

导线连接图

单位：mm

接线扭矩：2N.m

安全载流量A	20	25	32	40	63
铜导线截面积 (mm <sup>2</sup> )	2.5	4	6	10	16
铜导线根数	1				

03

信号和控制端子接线图

使用时，沿虚线撕开所需端子保护膜，接入信号线

扭矩：0.6N.m

101 常用电源零线  
102 备用电源零线

201 (-)  
202 (+)

产品备用零线接线端子（代3P时使用）

消防控制信号端子（有源输入DC24V）

301 常用合闸  
302 备用合闸

401 常用合闸  
402 备用合闸

常用合闸信号端子（有源输出AC230V/0.3A）

04

显示和操作界面

① ② ③ ④ ⑤

自动/手动转换档

指示灯信息	①常用电源（红）	②常用合闸（绿）	③备用电源（红）	④备用合闸（绿）	⑤双分状态（红）
常用电源正常	亮	-	-	-	-
常用断路合闸	-	亮	-	不亮	不亮
备用电源正常	-	-	亮	-	-
备用断路合闸	-	不亮	-	亮	不亮
消防双分	-	不亮	-	不亮	亮

故障分析与排除

常见故障及排除方法		
故障现象	故障原因	故障排除
通电后控制器指示灯不亮	产品熔断器熔断 电源缺相或断相	更换熔断器 检测主电路相电压是否正常
通电手柄处于双分位置抖动	产品双分位置止动器未回位	切换手动状态后将止动器回位

CHNT 正泰

合格证

型号：NXZBE-63系列

名称：自动转换开关电器

产品经检验合格，符合标准GB/T 14048.11和IEC/EN 60947-6-1，准予出厂。

检验员：PD1检17

检验日期：见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD.



浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
邮编：325603  
电话：0577-62877777  
传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线  
400-817-7777

欢迎访问：Http://www.chint.net  
欢迎咨询：E-mail:chint@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有  
正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷

产品若有技术改进，会随最新版说明书中，不再另行通知。



NXZBE-63系列  
自动转换开关电器  
使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。

产品制造商已通过以下管理体系认证  
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001

符合标准：IEC/EN 60947-6-1  
GB/T 14048.11