


使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。





CHINT 正泰

标配附件

标识	名称	规格	数量	示意图
a	密封圈	—	x 1	
b	螺钉	ST4.2x13	x 4	
c	手柄	—	x 1	
d	转轴	—	x 1	
e	操作机构	—	x 1	
f	螺柱	—	x 4	
g	螺钉	M5x16	x 4	
h	支撑件	—	x 1	
i	螺钉	M4x10	x 2	
j	弹垫	5	x 4	
k	平垫	5	x 4	
l	螺母	M5	x 4	




外形尺寸及安装尺寸




mm



注: <sup>1)</sup> 当L≥150为避免转轴下垂需装 ①支撑件；70≤L≤90不装 ①支撑件；  
<sup>2)</sup> ①转轴标配长度L=260；


A 安装






## B 解锁

合闸位置开门解锁




## C 挂锁

将手柄旋转在OFF位置



最多可加3把锁



**环境保护**  
 为了保护环境，本产品或其中的  
 部件报废时，请按工业废弃物妥善处  
 理；或交由回收处理站按照国家相关  
 规定进行分类拆解、回收再利用等  
 In order to protect the environment,  
 when the product or its components  
 are scrapped, please dispose of it as  
 industrial waste; or hand it over to the  
 recycling station for disaggregation,  
 recycling and reuse according to  
 relevant national regulations.

浙江正泰电器股份有限公司  
 地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
 邮编：325603  
 电话：0577-62877777  
 传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线  
**400-817-7777**  
 欢迎访问：http://www.chint.net  
 欢迎咨询：E-mail: services@chint.com

