## **CHNT**正泰

# JZC4 接触器式继电器 使用说明书

感谢您选购本产品,在安装、使用或维护产品前, 请仔细阅读使用说明书。



- 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中, 严禁用湿手操作产品
- ②产品工作中,严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维护与保养产品时,必须确保线路断电。
- ④ 严禁小孩玩耍产品或包装物。⑤ 产品的特別用序。
- ⑤ 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
- ⑥ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。⑦ 产品在安装使用时、必须应用标准导线并配接符合要求
- 的电源与负载。
  图 为避免危险事故。产品的安装固定必须严格按照说明书。
- 的要求进行。 ⑨ 在拆除包装后,应检查产品有无损坏,并清点物品的完
  - 到在外际已表后,应他且广**时**有心烦坏,开肩点彻时以不 整性。
- ⑩ 安装、维护与保养时,应由具有专业资质的人员操作。
- 11 注意定期紧固接线端子螺钉或螺栓,并清除产品上沉积的灰尘。
- 12 应防止异物落入产品内。

## 1 主要技术参数与性能

继电器的主要参数及技术性能指标见表1。


#### 表1 主要参数及技术性能指标

使用类别		AC-15	DC-13	
额定限制短路电流Iq(kA)		1		
额定控制容量		360VA	33W	
最小负载(可靠工作)		6V×10mA		
电寿命(万次)		100		
机械寿命(万次)		1000		
操作频率(次/h)		1200		
配用熔断器型号		gG10		
配套熔断器额定电流(A)		10		
线圈	吸合(VA)	70		
功率	保持(VA)		9.5	
动作范围		吸合电压为: (85%~110%)Us 释放电压为: (20%~75%)Us		
辅助触头	基本参数	AC-15: Ue:AC380/400V Ie:0.95A DC-13: Ue:DC220/250V Ie:0.15A Ith:10A		
	组合情况	F4两组	F4四组	
		F4-20 F4-11 F4-02	F4-40 F4-31 F4-22 F4-13 F4-04	
周围空气温度		-5°C~+40°C,且24h内的平均温度值不超过+35°C		
海拔		安装地点的海拔不超过2000m		
湿度		最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如+20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施		

使用类别	AC-15	DC-13
污染等级	3级	
外壳防护等级	IP10	
额定工作制	断续工作制,负载因数40%	
安装条件	在符合安全警示条件下,安装处应有防雨雪 和蒸汽的设施,接触器应安装在无显著摇动, 冲击和振动且无导电尘埃的地方。安装类别 (过电压类别): 皿类。安装面与垂直面的 倾斜度不大于±5°。	
运输、贮存条件	间,短时间内,	温度范围为-25℃至+55℃之 (24h内) 可达+70℃。贮 燥,且不得受雨雪侵袭和阳

## 2 外形与安装尺寸及重量

- 2.1 继电器外形尺寸及安装尺寸见图1。型号规格重量见箱贴。
- 2.2 继电器接线图见图2。
- 2.3 继电器接线能力见图3。







#### 图2 接线端标志

#### 图3 接线能力



#### 3 安装调试与操作使用

- 3.1 安装前请认准本公司注册商标: CHNT.
- 3.2 检查继电器线圈控制电源电压Us是否与电源实际控制电压相符。
- 3.3 请在规定的安装条件下进行安装。
- 3.4 接线螺钉拧紧,检查接线正确无误后,应在主回路不带电的情况下,先给线圈通以额定控制电源电压,待试验动作可靠后才能投入使用。

### 4 维护、保养与贮存期注意事项

4.1 日常维护

采取适当的方式去除粉尘、水汽、导电尘埃等。

#### 4.2 运行时的维护、保养

如发现有不正常噪音,可能是继电器的铁心极面上有污物,请 擦净极面

触头因电弧引起的烧黑等现象并不影响其性能。

必须定期(如每月一次)检查继电器动作是否可靠,其方法为: 吸合时继电器前倾5°, 释放时接触器后仰5°, 查看是否异常。

#### 4.3 检修周期

建议每月检查维护一次,注意:该产品不可随意拆装、维修,产品确认损坏后应及时更换。

4.4 长期停用、贮存期限

长期停用及贮存期超过一个月,安装使用前请按条款3要求检查。

## **5** 质保期与环境保护及其他法律规定

#### 5.1 质保期

在遵守正常贮运条件下产品包装或产品本身完好,产品自生产之日起,质保期为36个月。下列情况,均不属保修范围:

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
  - 2) 非公司指派机构或人员,或自行振装维修造成的损坏。
  - 3) 产品超过质保期。
  - 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

#### 5.2 环境保护

为了保护环境,本产品或其中的部件报废时,请按工业废弃物 妥善处理;或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回 收再利用等。

## 6 产品选型与订货须知

1) 须注明继电器完整的名称、型号;线圈的额定工作电压和频率;订货台数。

2) 如需订购F4辅助触头组,应另外注明。

订货示例: JZC4-40 线圈电压220V 50Hz 10台 F4-22 5只。

## CHNT正泰

# 合格证

型号: JZC4

名称:接触器式继电器

产品经检验合格,符合标准 GB/T 14048.5,准予出厂。

检验员:

KZ检45

检验日期:

见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.



#### 浙江正泰电器股份有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编 325603

电话: 0577-62877777 传真: 0577-62875888

全国统一客户服务热线

# 400-817-7777

欢迎访问: Http://www.chint.net 欢迎咨询: E-mail:services@chint.com



"CHNT","正義"系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷

产品若有技术改进,会编进新版说明书中,不再另行通知。



