

安全警示

- 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- 安装、维护与保养产品时，必须确保线路断电。
- 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。

1 使用信息

适用于NXM、NXMLE、NXMS、NXHM系列产品型号。

2 检查



表1 RCP-M1、RCP-M2、RCP-M3附件袋物料数量

型号	附件袋					
	接触杆(长)	接触杆(短)	绝缘套(长)	绝缘套(短)	螺母	平垫
RCP-M1	3P	2	4	2	4	18
	4P	4	4	4	24	16
RCP-M2	3P	2	4	2	4	18
	4P	4	4	4	24	16
RCP-M3	3P	2	4	2	4	18
	4P	4	4	4	24	16


1、确定型号规格；
2、板后接线的安装、操作和维护工作仅限于专业资质人员执行。

表2 RCP-M4、RCP-M5、RCP-M6附件袋物料数量


型号	附件袋					
	接线鼻(长)	接线鼻(短)	外六角螺钉	内六角螺钉	螺母	平垫
RCP-M4	3P	2	4	6(M12×40)	6(M10×16)	12
	4P	4	4	8(M12×40)	8(M10×16)	16
RCP-M5	3P	2	4	6(M16×40)	6(M12×20)	12
	4P	4	4	8(M16×40)	8(M12×20)	16
RCP-M6	3P	2	4	6(M16×40)	6(M12×20)	12
	4P	4	4	8(M16×40)	8(M12×20)	16

01

3.2.2 敲落接线端底部凸台



3.2.3 安装接线鼻(接线端口1、2、5、6接短接线鼻，接线端口3、4、N接长接线鼻)



注：使用附件袋中螺钉

05

4 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：


- 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 产品超过质保期。
- 因不可抗力因素造成的损坏。

5 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

06

型号说明



适用产品极数:3(3P),4(4P)

适用产品代号:见表3

名称代号:板后接线


表3 适用产品型号

代号	M1	M2	M3	M4	M5	M6
适用产品型号	NXM-63 NXHM-63 NXMLE-125 NXHM-125	NXM-160 NXMLE-160 NXMS-160 NXHM-160	NXM-250 NXMLE-250 NXMS-250 NXHM-250	NXM-400 NXMLE-400 NXMS-400 NXHM-400 NXMLE-630 NXMS-630 NXHM-630	NXM-800 NXMLE-800 NXHM-800	NXM-1000 NXMS-1000 NXHM-1000

3 安装


3.1 RCP-M1、RCP-M2、RCP-M3

3.1.1 取出接线螺钉




02

3.1.2 取出绝缘塞



RCP-M1


RCP-M2



RCP-M3

03

3.1.3 安装接触杆(接线端口1、2、5、6接短接触杆，3、4、N接长接触杆)




RCP-M1

RCP-M2、RCP-M3

板后接线型号	安装螺钉拧紧力矩(N·m)
RCP-M1	8~9
RCP-M2	11~13
RCP-M3	


3.2 RCP-M4、RCP-M5、RCP-M6板后接线安装

3.2.1 取出接线螺钉




04

3.2.2 敲落接线端底部凸台



3.2.3 安装接线鼻(接线端口1、2、5、6接短接线鼻，接线端口3、4、N接长接线鼻)



注：使用附件袋中螺钉

05

4 质保期

在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为36个月。

下列情况，均不属保修范围：

- 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
- 产品超过质保期。
- 因不可抗力因素造成的损坏。

5 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

06

CHNT 正泰

合格证

型号：RCP

名称：板后接线

产品经检验合格，准予出厂。

检验员：PD1检17

检验日期：见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD.

CHNT
正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司
地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编：325603
电话：0577-62877777
传真：0577-62875888

全国统一服务热线
400-817-7777
欢迎访问：Http://www.chint.net
欢迎咨询：E-mail:chint@chint.com



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有
正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保低印刷

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，不再另行通知。



产品制造商已通过以下管理体系认证：
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001

CHNT 正泰

RCP
板后接线
使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。

2019年12月版